



SCHEMA D'INSTALLAZIONE



MISURE



ACCESSORI CONSIGLIATI

HEAD



Centrale di comando 230 Vac con ricevitore 433,92 Mhz incorporato

BRAIN




Centrale di comando 230 Vac per ante battenti dotata delle funzioni più avanzate. Programmazione logiche di funzionamento tramite display.

BRAIN24



Centrale 24 Vdc per cancelli ad ante battenti, ricevitore integrato 433,92 Mhz, programmazione logiche funzionamento tramite display.

BRAIN24.CB



Accessorio per centrale BRAIN24, dotato di carica batterie CB.24V, batterie 1,2 Ah e relativo supporto

CB.24V




Scheda caricabatteria.

BOB.CS



Coperchio con chiave personalizzata per protezione vano sblocco BOB/BOB24

BOB.SR



Staffe multiposizione ad avvitare per un operatore BOB/BOB24

DU.V96



Elettroserratura 12 Vdc verticale fornita con piastra d'incontro e doppio cilindro. Consente sblocco dall'esterno.

DU.V90



Elettroserratura 12 Vdc orizzontale fornita con piastra d'incontro e doppio cilindro. Consente sblocco dall'esterno.

DU.P90



Piastra d'incontro verticale per DU.V90

DU.9990



Piastra di protezione per DU.V90

ID.TA




Tabella segnaletica in alluminio

LB



Box standard per centrali. Grado di protezione IP 55

DA.BT6 DA.BT2



DA.BT6: Batteria 6Ah 12 VDC
DA.BT2: Batteria 2.1Ah 12 VDC

